

Guia para instalação de aplicativos como Smarters IPTV em ROKU

Guia para instalar o canal ROKU em seu dispositivo ROKU

Siga as etapas abaixo para instalar o canal ROKU em seu dispositivo ROKU através do método de carregamento lateral

Nota: Isso removerá qualquer canal carregado lateralmente já instalado. Por vez, apenas UM sideloaded o canal pode ser instalado de acordo com ROKU.

Pré-requisitos:

1. Você deve ter um pacote de canal (<ChannelName> App_<Version> .zip fornecido por seu serviço fornecedor.
2. Você deve ter um dispositivo ROKU funcionando e atualizado com o sistema operacional mais recente

Etapas 1: Habilite as configurações do desenvolvedor em um dispositivo Roku

Usando o controle remoto Roku, insira a seguinte sequência:


Usando o controle remoto Roku, insira a seguinte sequência:

- CASA - três vezes
- Para Cima - Duas vezes
- DIREITO - Uma vez
- ESQUERDA - Uma vez
- DIREITO - Uma vez
- ESQUERDA - Uma vez
- DIREITO - Uma vez


Certifique-se de fazer isso rapidamente e na ordem acima.

Isso abrirá a tela Configurações do desenvolvedor em seu dispositivo ROKU.

Siga as etapas fornecidas no fluxo a seguir para ativar as configurações do desenvolvedor:
Salve o URL que você colocará em um navegador usando o computador ou celular.



Depois de iniciar este processo, a caixa de diálogo solicitará que você reinicie o dispositivo para continuar o processo. Certifique-se de salvar o URL do dispositivo Roku! Você precisará disso novamente durante a configuração inicial. Depois de habilitar o instalador e clicar em “Concordo (I Agree)”



The O seguinte prompt pedirá para definir uma senha (Set password) para o dispositivo Roku: Isso garante que seu dispositivo esteja protegido em sua rede local.




Isso conclui as etapas para ativar as configurações do desenvolvedor. Continue para a próxima seção para carregar / Instalando o canal ROKU no dispositivo.

Etapa 2: Acessando o Instalador do Aplicativo de Desenvolvimento

Depois de reiniciar seu dispositivo ROKU, abra um navegador da web e digite a URL do dispositivo Roku (ou seja, <http://192.168.x.x>)


Digite o nome de usuário 'rokudev' e sua 'senha' na janela do navegador.



Assim que a página for aberta, você terá se conectado com êxito ao seu dispositivo Roku com as configurações do desenvolvedor habilitadas.

A tela principal mostrará o Instalador do Aplicativo de Desenvolvimento (Development Application Installer):


Agora que você configurou e habilitou as configurações do desenvolvedor em seu dispositivo Roku



Etapa 3: Upload / instalação do ZIP do canal fornecido pelo provedor de serviços

Em seu navegador, você deve ser capaz de ver “Development Application Installer” conforme mostrado no instantâneo acima.

Clique no botão ‘Upload’. Ele mostrará a seguinte tela.



Agora, vá para o diretório onde você baixou o arquivo ZIP do Channel Package fornecido pelo seu provedor de serviços.

Selecione esse arquivo e pressione “Abrir”

Development Application Installer

No Development Application Installed.

File:

Upload

MyROKUCChannel_Package.zip

Install

Agora, você poderá ver o nome do pacote ZIP ao lado do botão Upload.

Clique no botão “Instalar” (install).

Ele mostrará algo semelhante à tela a seguir após instalá-lo com sucesso em seu dispositivo ROKU.

Development Application Installer

Currently Installed Application:

ae102e53dd7f32f0c50b00bef2dda7ce
zip file in internal memory (2228872 bytes)

Delete

Convert to cramfs

Convert to squashfs

File:

Upload

Replace

Application Received: 2228872 bytes stored.

Install Success.

Agora você poderá ver que o seu canal iniciará automaticamente e também poderá ver o LOGO do canal na tela inicial do seu dispositivo ROKU.

Você pode abrir e acessar seu canal usando suas credenciais.

Aproveite....

Whatsapp 79-99690-3567 ou <https://is.gd/STiptv>

